

Quickshifter Konfigurationsanleitung

Diese Anleitung erläutert die Konfiguration vom Quickshifter durch Werkstatt oder Endnutzer.

Anforderungen:

- Keihin A518-XXXXXX ECU mit geflashter Firmware
- Stundenzähler, Tachometer oder EFI/Fi/CEL Anzeige
- Angeschlossener Gangpositions-Sensor
- Getriebe: Schaltgabeln und Walze in gutem Zustand



Konfigurationsmodus:

Start:

Um den Konfigurationsmodus zu starten, folge diesen Schritten:

- **[Schalte]** den Motor aus, **[warte]** bis das 12V Relais ausschaltet (wenn Motor zuvor laufend)
- **[Drücke]** den Start-Knopf kurz aber starte den Motor **NICHT**
(Dies dreht den Rotor, startet das Steuergerät aber nicht den Motor)
- **[Drücke]** den Ausschaltknopf/Killswitch und **[drehe]** das Gas voll auf
- Die EFI/Fi/MKL Anzeige schaltet **EIN**

--- Du bist nun im Konfigurationsmodus! ---

Kalibrieren der Gänge:

Bevor die Gänge kalibriert werden, stelle sicher dass der Motor auf Betriebstemperatur ist!

Um den Sensor zu kalibrieren, muss der Killswitch in jedem Gang min. **einmal [gedrückt]** werden!

Während der Killswitch gedrückt wird schaltet die EFI/Fi/MKL Anzeige **AUS**

- **[Schalte]** in 1. Gang, **[drücke]** killswitch
- **[Schalte]** in N Gang, **[drücke]** killswitch
- **[Schalte]** in 2. Gang, **[drücke]** killswitch
- **[Schalte]** in 3. Gang, **[drücke]** killswitch
- **[Schalte]** in 4. Gang, **[drücke]** killswitch
- **[Schalte]** in 5. Gang, **[drücke]** killswitch
- **[Schalte]** in 6. Gang, **[drücke]** killswitch (Nur bei 6 Gang)

--- Die Gangwerte sind nun temporär gespeichert! ---

Speichern & verlassen:

Um die ganze Konfiguration zu speichern, **[starte]** den Motor.

Die EFI/Fi/CEL Anzeige schaltet **AUS**

Das Fahrzeug darf ab sofort normal bewegt oder der Motor abgeschaltet werden

--- Die Gangwerte sind nun permanent gespeichert! ---

Abbrechen:

Im Falle dass die Konfiguration abgebrochen werden sollte, **[drehe]** das Gas voll auf

-- Die Gänge werden nicht gespeichert! --

Neustart:

Der ganze Prozess kann unbegrenzt wiederholt werden.

Bitte beachte jedoch dass der Konfigurationsmodus NUR in der **ersten Minute** aktiviert werden kann!

[Zwingende Aktion] [Nur zwingend wenn Bedingung erfüllt]